

## 多國語言汽車導航的畫面設定



汽車導航選單顯示與語音導引可設定為以下三種語言。

按「メニュー A」顯示首頁螢幕選單。

注意：本頁說明以英文為例。

如顯示中文（簡體）或韓文，請遵循同樣的步驟以選擇各種語言。


### 1 觸碰[設定・編集]。




### 2 觸碰[システム設定]。




**3** 觸碰[言語切換]。



**4** 觸碰[English]。



**5** 觸碰[はい]，重啓所選擇語言的系統。




## 透過電話號碼查詢

- 1 按下[メニュー]，接著觸碰[Destination]，顯示目的地設定畫面。




- 3 觸碰顯示的候選目的地。



- 2 輸入電話號碼，觸碰[OK]。\*



- 4 顯示目的地周邊的地圖。  
觸碰[Go Here]，設定目的地。



5

顯示到達目的地的預估路徑。  
觸碰[OK]，開始進行導航。



6

駕駛時請遵守所有交通規則。



\* 如果存在與輸入號碼相對應的設施，則會顯示設施附近的地圖。  
如果輸入的電話號碼不存在或者屬於私人住宅，則會顯示地區的地圖。

## 透過地圖代碼搜尋

地圖代碼是一個提供日本各地位置數據的10位以內的數字。  
輸入目的地方向的地圖代碼。

- 1 按下[メニュー]，接著觸碰[Destination]，顯示目的地設定畫面。



- 3 顯示目的地周圍的地圖，按 [目的地設定]。  
(地圖可以放大或者縮小)



- 2 輸入地圖代號，觸碰[OK]。\*



- 4 目的地設定好了，就開始引導。



## 設定藍牙音頻 (Bluetooth)


- 1 按下GPS右下端的[PWR]. 接著按 [Bluetooth Audio]



- 2 看到此畫面，請按 [ 是 ]



- 3 手機上也開下Bluetooth設備，稍等一下會自動搜索附近的機器，若沒有反應再按一下 [ 再搜索 ]




- 4 搜索好了，會在手機上顯示導航的名稱就開始連接！



5

確認一下，航班上顯示的號碼和手機上的號碼是不是一樣。



6

沒有問題就按最終[確認]。

